

TETINA LATEX ANTIHIPO - NUK TETINA ALIMENTO (T-1 2 U)



TETINA LATEX ANTIHIPO - NUK TETINA ALIMENTO (T-1 2 U)

Calificación: Sin calificación

Precio

5,25 €

5,25 €

0,91 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [NUK](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Las tetinas Nuk están diseñadas basándose en la forma del pezón de la madre mientras está amamantando, por lo que se adaptan de forma óptima a la cavidad oral del bebé. El sistema anticólico Nuk Air System minimiza el riesgo de cólico doloroso que se produce cuando el bebé traiga aire. T 1: 0-6 meses T 2: 6+ meses S orificio pequeño: para líquidos ligeros como leche materna, té o agua. M orificio medio: para leche L orificio grande: para alimentos más espesos

ALERGIA AL LATEX

Este producto contiene látex.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Limpiar y esterilizar a fondo la tetina antes del primer uso y después de cada uso. Esterilizar con el esterilizador a vapor Nuk para garantizar la higiene de la tetina. Para evitar que la tetina se deteriore, asegurarse de utilizar suficiente agua cuando la esterilice con agua hirviendo (es suficiente hervirla durante 5 minutos). No limpiar las tetinas ni los biberones en el lavavajillas, ya que los detergentes podrían dañarlos. Cuando se lavan las tetinas de látex, el material puede absorber la humedad. Presionar suavemente la válvula antes de cada uso para asegurarse de que está abierta. La esterilización en el microondas puede dañar el material. En un microondas, los biberones llenos o cerrados pueden dañarse o explotar. En el microondas, el alimento del bebé se puede calentar de forma desigual y provocar quemaduras.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La alimentación con leche materna es lo mejor para su bebé. Dé a su bebé el alimento sólo en la cantidad y la concentración recomendadas por el fabricante. Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de dárselo al bebé. Este producto debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto. La succión continua y prolongada de líquidos provoca caries. No sumergir nunca la tetina en sustancia dulces ni en medicinas. No usar nunca las tetinas como chupete. Comprobar si la tetina está demasiado gastada tirando de ella en todas direcciones, en especial si niño ya tiene dientes. Cambiarla cuando esté pegajosa por el uso, visiblemente dañada o cuando muestre signos de grietas o mordiscos, para evitar el riesgo de que el bebé trague trozos pequeños. No deje la tetina sumergida en desinfectantes ("solución esterilizante") durante un tiempo superior al recomendado, ya que se podría ablandar el material. Por razones de seguridad e higiene, cambie la tetina cada 1-2 meses de uso.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.